

INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU (EU) 2015/1186

Meno dodávateľa Supplier name Name des Lieferanten	Centrometal d.o.o.																	
Identifikačný kód modelu dodávateľa Supplier model identifier Modellkennung des Lieferanten	Z6	Z6 - ZR6 Z ZRL6,3	Z10 - ZR10 - ZRL10	Z12 - ZR12 - ZRL12	Z12C - ZR12C - ZRL12C	ZS6	ZS8	ZS10	ZS12	98ZHE 6	98NUX 8	98NUX 10C	98NUX 12C	Z14	Z14C	Z16	Z16C	ZVS16
Trieda energetickej účinnosti Energy efficiency class Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A	A+	A++	A++	A++	A++	A++
Priamy tepelný výkon (kW) Direct heat output (kW) Direkte Wärmeleistung (kW)	5,5	6,4	8,0	9,0	9,0	6,1	7,5	9,0	11,1	6,5	7,6	9,3	10,8	12,5	12,5	15,2	15,2	2,3
Nepriamy tepelný výkon (kW) Indirect heat output (kW) Indirekte Wärmeleistung (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7
Index energetickej účinnosti Energy efficiency index Energieeffizienzindex	117,8	123,0	121,3	120,4	121,4	124,3	124,2	127,9	125,3	131,1	131,5	128,0	126,1	131,5	131,0	130,5	130,1	130,1
Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%) Useful energy efficiency at nominal heat output (%) Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	87,3	89,2	87,7	87,0	87,0	91,0	90,5	92,7	89,9	95,0	94,9	92,7	91,0	94,5	94,5	93,5	93,5	92,6
Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (%) Useful energy efficiency at minimum load (%) Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (%)	90,5	89,9	89,9	89,9	89,9	93,0	93,0	93,0	93,0	96,6	96,9	96,9	96,9	97,0	97,0	97,0	97,0	95,1

Dodržujte varovania a pokyny pre inštaláciu a pravidelnú údržbu, ktoré sú opísané v dodanom návode na obsluhu.
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.
Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung.